Richell for babies

〈取扱説明書〉

マルシェ ビアン
4192

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

安全基準適合品

ご使用の前に

- ●対象月齢…生後7カ月～36カ月まで（体重目安15kgまで）
- ●使用状態…座った状態で使用
- ●望ましい連続使用時間…1時間以内（乳幼児が疲れない範囲）
- ●買い物バスケット耐荷重…5kgまで

組立部品確認

○開封されましたら、各部品がそろっているか確認してください。



前輪…2組



ベビーカー本体

各部の名称



安全上の注意

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 …取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

⚠注意 …取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

重要 …取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

…してはならない禁止事項。

⚠警告　必ずお読みください。取扱いを誤ると重大な事故につながりますので必ずお守りください。

●本品の分解・組立て・改造はしないでください。

●**必ずシートベルト（肩ベルト・腰ベルト・股ベルト・バックルカバー）を締めて使用してください。**

●**乳幼児がベビーカーの中で立ち上がらないように肩ベルトと腰ベルトの長さを調節して使用してください。**

●肩ベルトが長すぎると、首に巻き付くおそれがありますので、注意してください。

●シートベルトを締めていても立ち上がる場合がありますので、注意してください。



●乳幼児を乗せた状態で、買い物バスケット以外に**荷物を載せたり、吊るしたりしないでください。**左右や後方に転倒したり、車体のフレームが破損したりするおそれがあります。

●乳幼児を乗せたまま、**ベビーカーを持ち上げないでください。バランスを崩したり、足下が見えなくて転倒したりするおそれがあります。**

●乳幼児を二人以上同時に乗せたり、乳幼児をシート以外のところに乗せたりしないでください。

●**乳幼児や子供にベビーカーを、絶対に操作させないでください。**

●**ベビーカー使用時は、フレームロックが確実にロックされていることを確認し、乳幼児や子供に操作させないでください。**

●乳幼児を乗せる用途以外では、使用しないでください。

●**ベビーカーの開閉時には、乳幼児や子供を周りに近づけないでください。**

●**乳幼児を乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。**ベビーカーが勝手に走り出したり、転倒したりするおそれがあります。**ベビーカー使用時は保護者や介添者が必ずそばにいてください。**常に乳幼児から目を離さないでください。

●後輪ストッパーは左右とも確実にかけてください。

●乳幼児を乗せたときには、**後輪ストッパーを過信しないでください。**（構造上、自動車のブレーキのような安全なものではありません。）

安全上の注意

⚠ 警告　必ずお読みください。
取扱いを誤ると重大な事故につながりますので必ずお守りください。

●保護者や介添者が、ベビーカーに腰掛けたり寄りかかったり、また、過度の荷重をかけないでください。ベビーカーの破損や移動しケガの原因となります。
●**前輪を持ち上げた状態で走行しないでください。**フレームの曲がりや折れの原因になり大変危険です。
●**過激な荷重や衝撃が加わった場合、また、破損・異常を発見した場合は使用しないでください。**

●**階段・エスカレーターや段差のあるところでは使用しないでください。**転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
●**ぬかるみや砂地などの悪路では使用しないでください。**転倒や車輪が異常音を発したり、動きが悪くなったりするおそれがあります。
●踏切では、線路に車輪がとられないように注意して渡ってください。
●**雷のときには使用しないでください。**落雷のおそれがあります。
●ベビーカーは空車であっても坂の途中や車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
●火気や熱源の近くに放置したり、炎天下の車内やトランクに放置したりしないでください。
ベビーカーが高温となり、ヤケドしたり、変形・変質したりしてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

●本品を**電車などの中では使用しないでください。**
●ベビーカーの開閉操作をするときは、**指などをはさまないように注意してください。**
●乳幼児を乗せるときや降ろすときは、必ず後輪ストッパーをかけた状態で行ってください。
●日除けをたたむ際、**乳幼児の指などをはさまないように注意してください。**

重 要

●直射日光を避け、湿気が少なく雨やホコリのかからないところで保管してください。

点検のお願い

●ご使用の前に、
・後輪ストッパーで車輪の回転がロックできること
・全体にがたつきや部品の外れがないこと
・ネジの緩みや部品の消耗、素材の破れや縫い目のほころびがないこと
を確認してください。
●ネジの緩みは、ドライバーでしっかり締めなおしてください。
●車輪からきしみ音が発生したり回転が重くなったりした場合は、汚れをふき取った後、軸部に市販の潤滑油（シリコーンオイルなど）を少量注油してください。（11ページ お手入れ方法 を参照してください）
●異常がなおらないときは、リッチェルお客様相談室（12ページを参照してください）にご連絡ください。

前輪の取付け方

○前輪のソケット部を図のように前輪フレームに合わせ、
カチッと音がするまで押し込みます。
念のため、左右の前輪を引っ張り、外れない事を確認
してください。



キャスター回転止めの使い方

キャスターの回転止めは、車道側に少し傾斜した歩道や砂利道など、ハンドルがとられやすい道での使用に適しています。
必要に応じて使用してください。

○ロック（キャスターが回転しません）



○解除（キャスターが回転します）



後輪ストッパーの使い方

○左右の後輪ストッパーをそれぞれ下げてロックします。
解除するときは、後輪ストッパーを上げます。



ベビーカーの開き方

1 オートフックを外します。



2 片手で前輪フレームを持ち、反対の手でハンドルを持ち上げながら開きます。



3 ベビーカーを開いた後、左右のフレームロックが確実にロックされていることを確認してください。



⚠注意

- ベビーカーを開く際、フレームロックによる**指はさみなどに十分注意してください。**
- 乳幼児を乗せる前にフレームロックが**確実にロックされていることを確認してください。**



ロックされている　　**ロックされていない**

日除けの角度調節の仕方

○ハンドルフレームの面ファスナーを外すと、日除けを前方に傾けることができます。



日除けの取付け方

1 ハンドルフレーム・日除け下り止めの上に片方ずつはめ込みます。



2 ハンドルフレームに面ファスナーを巻き付け、日除けを固定します。



3 日除けを前側に開き、左右の日除けストッパーを押し下げてください。



4 日除け後部のカバーをシート背面の面ファスナーで固定します。



背面布の留め方

○背面布を巻き上げて固定することができます。日除けの角度を調節するときや、通気性をよくしたいときに使用してください。





ベビーカーの折りたたみ方

1 **左右の後輪ストッパーをロック**します。



2 日除けを後側へたたみます。



3 ①少しハンドルを持ち上げた状態で、
②左手でセカンドロック解除ボタンを引きながら、
③右手で回転グリップを内側に回し
(フレームロックが解除されます)、
④ハンドルを後ろ側へ少し倒します。



⚠注意

●ベビーカーが不意に折りたたまれようとするので、**ハンドルと前輪フレームを持って操作してください。**

4 ゆっくりとハンドルを後ろ側に押し下げ、パイプに持ち替えてさらに引き寄せます。



重要

●ベビーカーを折りたたむときは、買い物バスケットから荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因になります。

●楽に折りたためないときや引っかかり・はさみこみなどがあるときは、いったん開き、原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。

5 前輪フレームをハンドルフレームに近づけてオートフックを掛けます。



⚠注意

●折りたたんだときは、オートフックが確実に掛かっていることを確認してください。シートカバーやシートベルトなどをはさんでいると十分に保持できません。

6 後輪と自立スタンドで自立させます。



⚠注意

●自立スタンドに無理な力を加えたり、持ち運びの際にぶつけたり、引きずったりしないでください。破損・変形するおそれがあります。

●傾斜や凹凸がある場所では自立しません。

●風の強いときや、振動のあるところでは転倒するおそれがあります。十分注意してください。

シートベルトの外し方

○バックルカバーを開いてバックル解除ボタンを押し、腰ベルトのバックルを左右に引き抜きます。



シートベルトの締め方

○股ベルトのバックル固定部に、左右腰ベルト先端のバックルを差し込んでください。また、左右に引っ張り、抜けないことを確認してから、バックルカバーを閉じてください。



⚠警告

- ●必ずシートベルト（肩ベルト・腰ベルト・股ベルト・バックルカバー）を締めて使用してください。
- ●乳幼児が抜け出さないように、シートベルトを適切な長さに調節して使用してください。

シートカバーの取外し方

○暑い時期はシートカバーの取外しにより通気性が向上し、より快適に使用することができます。

1 バックルカバーを開いてバックル解除ボタンを押し、腰ベルトのバックルを左右に引き抜きます。



2 肩ベルトを腰ベルトのバックルから横へスライドさせ外します。



3 シートカバー上部左右の固定ベルトをシート背面の面ファスナー（2カ所）から外します。



4 バックルカバー内にあるバックルカバー脱落防止ゴムベルトの引っかかりを外し、バックルカバーを外します。

バックルカバーを開いた状態



5 座面裏の面ファスナー（3カ所）を外します。



6 シートカバーの切込みから肩ベルト、股ベルトを抜きます。



7 **バックルカバーを再度取り付けて使用してください。**

シートカバーの取付け方

1 シートカバー上部左右の固定ベルトを
シート背面の面ファスナー（2カ所）に
固定します。



2 シートカバーの切込みに肩ベルトを通します。
肩ベルトの位置調節は、シートカバーの切込みと
シート背面の肩ベルト取付け穴で行います。切込み、
取付け穴は上段どうし、下段どうしで通します。



3 バックルカバーを外し（8ページ シートカバーの取外し方
4 を参照してください）、シートカバーの切込みに
股ベルトを通して、座面にシートカバーをかぶせ、
座面裏の面ファスナー（3カ所）で留めます。



4 肩ベルトをバックルに、股ベルトをバックルカバーに
通します。バックルカバーのバックルカバー脱落防止
ゴムベルトにバックル固定部を引っかけてください。





バックルカバーを開いた状態



5 腰ベルトを股ベルトのバックル固定部に差し込みます。



※ バックルカバーにバックル固定部を挿入するときに
バックルカバー脱落防止ゴムベルトを通すようにして
ください。また、バックルカバー脱落防止ゴムベルト
により入れづらい場合があります。

⚠注意

- ●シートカバーは肩ベルト、腰ベルト、股ベルト、面ファスナーで外れないように固定して使用してください。
- ●雨・水に濡れますと色移りするおそれがあります。

⚠警告

●バックルカバーは、バックル解除ボタンを乳幼児に触らせないためのもので、取り外したまま使用しないでください。
●バックルカバーは、Richellマークがある（中に保護プレートが入っている）側が前面を向くように取り付けてください。





買い物バスケットの取付け方

1 バスケットの前部をバスケットフレームにホックで留めます。



2 バスケット後部をシートフレームにホックで留めます。

⚠注意

●5kg以上の荷物は載せないでください。破損の原因になります。
●角のとがったものや、バスケットからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。変形および破れの原因になります。

キャスターの交換方法

1 取外し
ベビーカーを逆さに置き、①車輪固定解除レバーを
矢印の方向に押しながら、②フレームから車輪を外します。

2 取付け
4ページ 前輪の取付け方 を参照してください。



お手入れ方法



○車体のお手入れ
・車輪についた砂や泥などは、そのまま放置せず、必ず落としてください。汚れがひどい場合は、汚れを落としてから水分を十分ふき取ってください。
・フレームやプラスチック部品についた汚れは、固く絞ったタオルでふき取ってください。
・リベットの割れ、ネジの緩みがないか時々点検してください。ネジの緩みは、ドライバーでしっかり締め込んでください。リベットの割れがある場合は、使用を中止してください。
・**車輪からきしみ音が発生したり回転が重くなったりした場合は、汚れをふき取った後、軸部に市販の潤滑油（シリコーンオイルなど）を少量注油してください。**

○シートカバーの洗い方
・シートカバーは絵表示および注意事項にしたがって洗濯してください。

弱 40 ネット使用	洗濯には必ず40℃以下の水を使用してください。なお、洗濯機の場合は弱水流で、手洗いの場合は軽くもみ洗いしてください。
塩素系漂白剤	漂白剤は使用しないでください。
	アイロンは使用しないでください。
	洗った後は、風通しのよいところで陰干ししてください。

● タンブル乾燥は避けてください。

○買い物バスケットの洗い方
・ブラシやスポンジなどを使用し40℃以下の水で手洗いしてください。
・汚れた部分に洗剤を使用したときは、水を含ませた布やスポンジで洗剤が残らないように数回ふき取ってください。また、漂白剤は使用しないでください。
・乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、風通しのよいところで陰干ししてください。

⚠注意

●破損・異常など修理が必要なところを発見、または発生した場合、そのまま使用せず、必ずリッチェルお客様相談室（12ページを参照してください）へご連絡ください。

廃棄方法

●お住まいの各自治体の指示にしたがい、処分・廃棄してください。
●地球環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

SGマークの被害者救済制度

SGマークが表示されたベビーカーを、消費者の皆さまが正常に使用していたとき、製品の欠陥により万一事故が発生し、人身の損害を被った場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償します。

ただしお買上げ日より4年以内です。

賠償についてのご注意

- 認定したベビーカーそのものが故障したとしても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも障害などの身体的な損害について賠償する制度です。
- 賠償金は製品安全協会がそれぞれ実情をよく調査して、お支払いすることになります。

製品の欠陥により事故が起きた場合には

別欄の届出に必要な項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または、協会が指定する所に届けてください。

一般財団法人製品安全協会
東京都台東区竜泉2-20-2　ミサワホームズ三ノ輪2F　〒110-0012
TEL (03)5808-3300

事故の届出に必要な項目

① 事故の原因となったベビーカーの現品
　イ）製品の名称　ロ）製品の購入先、購入年月日
② 事故発生の状況
　イ）事故発生年月日　ロ）事故発生場所　ハ）事故発生状況
③ 被害の状況
　イ）被害者の氏名、年令、性別、職業、住所　ロ）被害の状況と程度

品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136　〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00（土日、祝祭日を除く）
http://www.richell.co.jp/

MADE IN CHINA

1301